



DESCRIZIONE

All'ingresso in cabina di comando, l'inserimento della chiave attiverà anche il sistema di videocamere di manovra.

Toccando lo schermo apparirà la schermata principale con le diverse visualizzazioni preimpostate

Premendo sullo schermo, in corrispondenza della combinazione di visualizzazione desiderata, appariranno le riprese delle telecamere.

I pulsanti disponibili sulla schermata principale sono i seguenti:

I pulsanti disponibili sulla schermata principale sono i seguenti:

01. Visualizzazione di 2 telecamere: "anteriore sinistra" e "anteriore destra"
02. visualizzazione di 1 telecamera: "anteriore sinistra"
03. visualizzazione di 1 telecamera "anteriore destra"
04. visualizzazione di 2 telecamere "lato sinistro anteriore e posteriore"
05. visualizzazione di 2 telecamere "lato destro anteriore e posteriore"
06. visualizzazione di tutte 4 le telecamere "lato sinistro anteriore e posteriore, lato destro anteriore e posteriore"
07. Pulsante di disattivazione schermo. Per riattivare premere un qualsiasi punto dello schermo.

Nella parte inferiore dello schermo è presente il menu di navigazione, con i pulsanti presenti nella schermata iniziale, con in aggiunta il pulsante "home"

È possibile cambiare il tipo di visualizzazione anche premendo una delle combinazioni presenti nella parte inferiore della schermata di visualizzazione. Il sistema si disattiverà automaticamente dopo due minuti di inattività e lo schermo diventerà nero.

Sarà possibile riattivare il sistema semplicemente toccando una qualsiasi parte dello schermo.

Alla fine della tratta il sistema si spegnerà automaticamente dopo alcuni minuti (il sistema è impostato di spegnersi in automatico dopo 2 ore dall'accensione).

Ritornando nella cabina di comando, l'attivazione della chiave attiverà anche il sistema di videocamere di manovra.

Sia in Cabina 1 che in cabina 2 sono presenti le medesime funzionalità. L'attivazione delle videocamere da Cabina 1 o cabina 2 dipende dal contatto chiave inserito

CARATTERISTICHE

- Soluzione configurabile;
- Semplice e intuitiva
- Tecnicamente avanzato;
- S.O. Linux
- SDK Hikvision
- Certificazioni EN50155

FUNZIONI

- Visualizzazione con selezione di più layout differenti
- Registrazione automatica o manuale
- Configurazione telecamere
- Panel PC industriale con touch screen

